


Fiche 4

Les défis Microbit

Matériel requis :

Une plaquette de circuit Microbit



Un fil de branchement USB



Adresse du site Web pour débiter la programmation de la carte :

<https://makecode.microbit.org/>

Tâche : afficher un chiffre aléatoire entre 1 et 10

1- Effacer l'écran au démarrage

2- Lorsque qu'on secoue légèrement la carte Microbit, on affiche un chiffre entre 1 et 10.

4- Le chiffre s'efface au bout d'une seconde.