


# Fiche 9

## Les défis Microbit

Matériel requis :

Une plaquette de circuit Microbit **version 2**

Un fil de branchement USB



Adresse du site Web pour débuter la programmation de la carte :

<https://makecode.microbit.org/>

**Tâche :** Produire une action différente lorsqu'on appuie sur les boutons A ou B.

1- Au démarrage, jouer une mélodie.

2- Montrer toujours l'icône  sur l'écran.

3- Lorsqu'on appuie sur le bouton A, on fait jouer une mélodie.

4- Lorsqu'on appuie sur le bouton B, on affiche l'icône souriant  pendant 2 secondes.